

ワイドタイプ・ベイトキャスティングリールのクリックサウンドについて

テイルウォークのワイドタイプ・ベイトリールでは、ハンドルと逆側のサイドプレートに「クリックレバー」が装備されているものがあります。クリックレバーをオンにすると、スプールが回転する時にクリックサウンドを発生します。これは、魚が掛かってラインが引き出された時にサウンドを発生し、知らせしてくれるアラーム機構です（ドラッグ機構ではありません）。エサ釣りなどで重宝される仕組みですが、その必要が無い時はオフにしてご使用ください。特に、キャストする際にはルアーが飛ばなくなってしまうので、必ずオフにしてご使用ください。



黄色い矢印方向にクリックレバーを動かすとクリックオンとなってサウンドが発生します。

クリックレバー搭載機種：エランワイドパワー系各種／スーパーワイドパワー／エランオクトパスワイド／フルレンジワイド／ワイドバサル